



Vivere Europe B.V  
www.vivereeurope.com  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

Vivere Outdoor UK Ltd.  
www.vivereoutdoor.co.uk  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17

## VILLKOR, VILLKOR och GARANTI

### Begränsad ett års garanti

Vivere Ltd. ("Vivere") garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under en period av ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet. Vivere kommer, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta ut denna produkt eller någon komponent i produkten som befunnits vara defekt under garantiperioden. Ersättning kommer att göras med en ny eller omtillverkad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan ersättas med en liknande produkt av lika eller högre värde. Detta är din exklusiva garanti.

Denna garanti är giltig för den ursprungliga återförsäljaren från och med datumet för det första återförsäljarköpet och kan inte överlåtas. Spara det ursprungliga försäljningskvittot. Inköpsbevis krävs för att erhålla garantiprestanda. Återförsäljare som säljer Vivere-produkter har inte rätt att ändra, modifiera eller på något sätt ändra villkoren för denna garanti.

### Vad denna garanti inte täcker

Denna garanti täcker inte missfärgning av produkten, skadad orsakad av mögel, mögel eller någon extern källa. Det täcker inte normalt slitage av delar, eller skador som uppstår på grund av något av följande: oaktsam användning av felaktig användning av produkten, kommersiell användning av produkten, användning i strid med monteringsanvisningarna, reparation eller ändring av någon, såvida inte tjänsten har auktoriserats av Vivere. Dessutom täcker inte skadegarantin Guds handlingar, såsom: eld, översvämning, orkaner, tornados och någon form av nederbörd: (dvs. regn, snö, hagel). Garantin upphör att gälla om skada på produkten beror på användning av en annan del än en äkta Vivere-del.

### Så här får du garantiservice

Din produkt måste omfattas av garanti för att erhålla garantiservice. Om din produkt är defekt och är inom din garantiperiod, kontakta oss för att få ett returgodkännande:

För produkter köpta i  
**Europeiska unionen**, kontakt:  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

För produkter köpta i  
**Storbritannien**, kontakta:  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17

Returnera inte produkten till Vivere utan tillstånd. Du kommer att uppmanas att fästa en etikett på produkten som innehåller ditt namn, adress, mobiltelefonnummer och beskrivning av problemet. Bifoga en kopia av det ursprungliga försäljningskvittot. Förpacka produkten försiktigt och skicka den försäkrade med ditt val av transportör förbetalt till lageradressen enligt anvisningar från Vivere-teamet.

**Ta bilder:** Ta bilder av den eller de defekta produkterna/delarna, och illustrerar tydligt problemområdet för att stödja ditt påstående.

**Bifoga köpbevis:** Bifoga originalbeviset på köp/försäljningskvitto. Skanna eller tillhandahåll ett foto av köpbeviset och skicka in det tillsammans med din anspråk tillsammans med din fullständiga adress, telefonnummer och en beskrivning av problemet.

**Skicka in via e-post:** Mejla ditt anspråk till info@vivereurope.com

**Svar:** En Vivere-representant kommer att kontakta dig för att lösa ditt anspråk så snabbt som möjligt.

Tack för ditt intresse för våra produkter och vi hoppas att Vivere kan inspirera ditt friluftsliv. Varmaste hälsningar,

**Vivere-teamet**



ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
**BRAZILIAN STYLE COTTON HAMMOCK**

MONTAGEANLEITUNGEN  
**HÄNGEMATTE IM BRASILIANISCHEN STIL AUS  
BAUMWOLLE**

# BRAZ2

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY  
WICHTIG, FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN  
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE: À LIRE ATTENTIVEMENT  
IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEER CON DETENIMIENTO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**HAMAC EN COTON DE STYLE BRÉSILIE**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
**HAMACA DE ALGODÓN ESTILO BRASILEÑO**


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
**AMACA IN COTONE STILE BRASILIANO**

MONTAGE INSTRUCTIES  
**BRAZILIAANSE HANGMAT VAN KATOEN**

INSTRUKCJE SKŁADANIA  
**HAMAK BAWELNIANY W STYLU BRAZYLIJSKIM**

MONTERINGSANVISNINGAR  
**HÄNGMATTA I BRASILIANSK STIL AV BOMULL**



IMPORTANT, CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE  
BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE: ZORGVULDIG LEZEN!  
WAŻNE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAGNIE  
VIKTIGT, BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS NOGGRANT



BRAZ2.2024.EU|UK

Vivere Europe B.V.  
Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen, The Netherlands  
www.vivereeurope.com

Vivere Outdoor UK Ltd.  
CT3 4JH United Kingdom  
www.vivereoutdoor.co.uk



For maximum comfort, lay diagonally.  
 Für maximalen Komfort legen Sie sich diagonal hin.  
 Pour un confort maximal, allongez-vous en diagonale.  
 Para máxima comodidad, acuéstese en diagonal.  
 Per il massimo comfort, sdraiati in diagonale.  
 Voor maximaal comfort, ga diagonaal liggen.  
 Aby zapewnić sobie maksymalny komfort, połóż się po przekątnej.  
 För maximal komfort, lägg diagonalt.

Ensure all parts are accounted for before proceeding with assembly. Included in the package: 1 Hammock  
 Stellen Sie sicher, dass alle Teile berücksichtigt sind, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Im Paket enthalten: 1 Hängematte  
 Assurez-vous d'avoir toutes les pièces répertoriées avant l'assemblage. Inclus dans le package : 1 hamac  
 Asegúrese de tener en cuenta todas las piezas antes de proceder con el montaje. Incluido en el paquete: 1 Hamaca  
 Assicurarsi che tutte le parti siano prese in considerazione prima di procedere con l'assemblaggio. Incluso nel pacchetto: 1 amaca  
 Zorg ervoor dat alle onderdelen kloppen voordat u verder gaat met de montage. Inbegrepen in het pakket: 1 Hangmat  
 Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że wszystkie części zostały uwzględnione. W zestawie: 1 hamak  
 Se till att alla delar tas med innan du fortsätter med monteringen. Ingår i paketet: 1 hängmatta



**VIVERE**

**Vivere Europe B.V**  
 www.vivereeurope.com  
 info@vivereeurope.com  
 +31 46 426 3555

**Vivere Outdoor UK Ltd.**  
 www.vivereoutdoor.co.uk  
 info@vivereeurope.com  
 +44 1227 64 71 17

## WARUNKI I GWARANCJA

### Ograniczona roczna gwarancja

Vivere Ltd. („Vivere”) gwarantuje, że przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Vivere, według własnego uznania, naprawi lub wymieni ten produkt lub dowolny jego element, który okaże się wadliwy w okresie gwarancyjnym. Wymiana zostanie dokonana na nowy lub regenerowany produkt lub komponent. Jeśli produkt nie jest już dostępny, można dokonać wymiany na podobny produkt o takiej samej lub wyższej wartości. To jest Twoja wyłączna gwarancja.

Niniejsza gwarancja jest ważna dla pierwotnego nabywcy detalicznego od daty pierwszego zakupu detalicznego i nie podlega przeniesieniu. Zachowaj oryginalny dowód sprzedaży. Aby uzyskać działanie gwarancyjne, wymagany jest dowód zakupu. Sprzedawcy detaliczni sprzedający produkty Vivere nie mają prawa zmieniać, modyfikować ani w żaden sposób zmieniać warunków niniejszej gwarancji.

### Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja

Niniejsza gwarancja nie obejmuje odbarwień produktu, uszkodzeń spowodowanych pleśnią, pleśnią lub jakimkolwiek źródłem zewnętrznym. Nie obejmuje normalnego zużycia części lub uszkodzeń wynikających z któregośkolwiek z poniższych: niedbałego użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktu, komercyjnego wykorzystania produktu, użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu, naprawy lub modyfikacji przez kogokolwiek, chyba że serwis został autoryzowany przez Vivere. Ponadto gwarancja uszkodzeń nie obejmuje zdarzeń losowych, takich jak: pożar, powódź, huragany, tornada oraz wszelkie formy opadów atmosferycznych: (tj. deszcz, śnieg, grad). Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie produktu wynika z użycia części innej niż oryginalna część Vivere.

### Jak uzyskać serwis gwarancyjny

Twój produkt musi być objęty gwarancją, aby uzyskać usługę gwarancyjną. Jeśli Twój produkt jest uszkodzony i jest objęty gwarancją, skontaktuj się z nami w celu uzyskania autoryzacji zwrotu:

W przypadku Produktów Zakupionych w  
**Unia Europejska**, kontakt:  
 info@vivereeurope.com  
 +31 46 426 3555

W przypadku Produktów Zakupionych w  
**Wielka Brytania**, kontakt:  
 info@vivereeurope.com  
 +44 1227 64 71 17

Nie zwracaj produktu do Vivere bez upoważnienia. Zostaniesz poproszony o dołączenie etykiety do produktu zawierającej Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego i opis problemu. Dołącz kopię oryginalnego dowodu sprzedaży. Starannie zapakuj produkt i wyślij ubezpieczony przez wybranego przewoźnika opłacony z góry na adres magazynu zgodnie z zaleceniami zespołu Vivere.

- 1. Robić zdjęcia:** Zrób zdjęcia wadliwych produktów/części, wyraźnie ilustrujące problematyczny obszar, aby uzasadnić swoje roszczenie.
- 2. Dołącz dowód zakupu:** Dostarcz oryginalny dowód zakupu/rachunek sprzedaży. Zeskanuj lub prześlij zdjęcie dowodu zakupu i prześlij go wraz z reklamacją wraz z pełnym adresem, numerem telefonu i opisem problemu.
- 3. Prześlij e-mail:** Wyślij swoje roszczenie e-mailem na adres info@vivereeurope.com
- 4. Odpowiedź:** Przedstawiciel Vivere będzie z Tobą korespondował, aby jak najszybciej rozwiązać Twoje roszczenie.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i mamy nadzieję, że Vivere zainspiruje Cię do życia na świeżym powietrzu,

**Zespół Vivere**



Vivere Europe B.V  
www.vivereeuropa.com  
info@vivereeuropa.com  
+31 46 426 3555

Vivere Outdoor UK Ltd.  
www.vivereoutdoor.co.uk  
info@vivereeuropa.com  
+44 1227 64 71 17

## ALGEMENE VOORWAARDEN en GARANTIE

### Beperkte garantie van één jaar

Vivere Ltd. ("Vivere") garandeert dat dit product gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in de winkel vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Vivere zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn, repareren of vervangen tijdens de garantieperiode. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan vervanging plaatsvinden door een soortgelijk product van gelijke of hogere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper in de detailhandel vanaf de datum van de eerste aankoop in de detailhandel en is niet overdraagbaar. Bewaar de originele kassabon. Een aankoopbewijs is vereist om garantieprestaties te verkrijgen. Winkeliers die Vivere-producten verkopen, hebben niet het recht om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen, aan te passen of op enigerlei wijze te wijzigen.

### Wat deze garantie niet dekt

Deze garantie dekt geen verkleuring van het product, beschadigd door meeldauw, schimmel of een externe bron. Het dekt geen normale slijtage van onderdelen of schade als gevolg van een van de volgende zaken: nalatig gebruik of misbruik van het product, commercieel gebruik van het product, gebruik in strijd met de montage-instructies, reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij de service is geautoriseerd door Viver. Verder dekt de schadegarantie geen natuurrampen, zoals: brand, overstroming, orkanen, tornado's en elke vorm van neerslag: (d.w.z. regen, sneeuw, hagel). De garantie vervalt als schade aan het product het gevolg is van het gebruik van een ander onderdeel dan een origineel Vivere-onderdeel.

### Garantieservice verkrijgen?

Uw product moet onder de garantie vallen om in aanmerking te komen voor garantieservice. Als uw product defect is en binnen uw garantieperiode valt, neem dan contact met ons op om een retourautorisatie te ontvangen:

Voor producten die zijn gekocht in de  
**Europese Unie**, contact:  
info@vivereeuropa.com  
+31 46 426 3555

Voor producten die zijn gekocht in de  
**Vereinigd Koninkrijk**, contact:  
info@vivereeuropa.com  
+44 1227 64 71 17

Stuur het product niet terug naar Vivere zonder toestemming. U wordt gevraagd om een label aan het product te bevestigen met uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en een beschrijving van het probleem. Voeg een kopie van de originele aankoopbon toe. Verpak het product zorgvuldig en stuur het verzekerd per koerier naar keuze gefrankeerd naar het magazijnadres zoals aangegeven door het Vivere Team.

1. **Foto's nemen:** Maak foto's van het (de) defecte product(en)/onderdeel(en), die duidelijk het probleemgebied illustreren om uw claim te ondersteunen.
2. **Aankoopbewijs bijvoegen:** Lever het originele aankoop-/aankoopbewijs in. Scan of stuur een foto van het aankoopbewijs en dien dit samen met uw claim in, samen met uw volledige adres, telefoonnummer en een beschrijving van het probleem.
3. **Verzenden via e-mail:** E-mail uw claim naar: info@vivereeuropa.com
4. **Antwoord:** Een vertegenwoordiger van Vivere zal met u corresponderen om uw claim zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor je interesse in onze producten en we hopen dat Vivere je buitenleven kan inspireren. Hartelijke groeten,

**Het Vivere-Team**

## ENGLISH

### Warnings:

This product is intended for a maximum of 450 lbs/205kg. Do not exceed weight capacity. Do not stand on the product. Only use and assemble in a clean and clear area. Keep small parts out of reach of children. Inspect and tighten all hanging hardware or straps regularly.

### Before Assembling:

Unwrap all packaging materials  
Ensure all parts listed are accounted for. Do not use the product if parts are missing, damaged, or worn.  
Ensure there is plenty of space, a clean, dry area for assembly, and all necessary tools are at hand.

### Care Instructions:

To clean wipe with a clean, damp cloth and warm soapy water. Wipe dry with a clean, dry cloth.  
Do not use solvent based cleaners as they can bleach or damage the product.  
Never use scourers, abrasives, or chemical cleaners. Never use a pressure hose to wash the product.  
We recommend bringing the product indoors or using furniture covers to protect the hammock when not in use. During inclement weather and winter months the product is to be stored in a cool, dry place. Before storage, ensure the product is clean and dry.  
Never bring sharp objects in contact with the hammock fabric.

## DEUTSCH

### Warnungen:

Dieses Produkt ist für ein maximales Gewicht von 450 lbs/205 kg ausgelegt. Überschreiten Sie die Gewichtskapazität nicht. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt. Verwenden und montieren Sie es nur in einem sauberen und freien Bereich. Bewahren Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen und ziehen Sie alle Aufhängevorrichtungen oder Gurte regelmäßig fest.

### Vor dem Zusammenbau:

Packen Sie alle Verpackungsmaterialien aus.  
Stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz und ein sauberer, trockener Bereich für die Montage vorhanden sind und alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand sind.

### Pflegehinweise:

Zum Reinigen mit einem sauberen, feuchten Tuch und warmem Seifenwasser abwischen. Mit einem sauberen, trockenen Tuch trockenwischen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, da diese das Produkt bleichen oder beschädigen können. Verwenden Sie niemals Topfreiniger, Scheuermittel oder chemische Reiniger. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, um das Produkt zu waschen.  
Wir empfehlen, das Produkt ins Haus zu bringen oder Möbelabdeckungen zu verwenden, um die Hängematte zu schützen, wenn sie nicht verwendet wird. Bei schlechtem Wetter und in den Wintermonaten muss das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist.  
Bringen Sie niemals scharfe Gegenstände mit dem Stoff der Hängematte in Berührung.

## FRANÇAIS

### Avertissements:

Ce produit est conçu pour un poids maximum de 450 lb/205 kg. Ne dépassez pas la capacité de poids. Ne montez pas sur le produit. Utilisez et assemblez uniquement dans un endroit propre et dégagé. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Inspectez et serrez régulièrement tout le matériel de suspension ou les sangles.

### Avant l'assemblage :

Déballer tous les matériaux d'emballage  
Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées sont prises en compte. N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.  
Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace, une zone propre et sèche pour l'assemblage et que tous les outils nécessaires sont à portée de main.

### Conseils d'entretien :

Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon propre et humide et de l'eau chaude savonneuse. Essayez avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs à base de solvants car ils peuvent blanchir ou endommager le produit.  
N'utilisez jamais de tampons à récureur, d'abrasifs ou de nettoyeurs chimiques. N'utilisez jamais de tuyau à pression pour laver le produit.  
Nous vous recommandons de ranger le produit à l'intérieur ou d'utiliser des housses de protection pour protéger le hamac lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas d'intempéries et pendant les mois d'hiver, le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec. Avant de le ranger, assurez-vous que le produit est propre et sec.  
Ne mettez jamais d'objets tranchants en contact avec le tissu du hamac.

## ESPAÑOL

### Advertencias:

Este producto está diseñado para soportar un máximo de 450 lb/205 kg. No exceda la capacidad de peso. No se pare sobre el producto. Utilice y ensamble únicamente en un área limpia y despejada. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Inspeccione y ajuste todos los herrajes o correas para colgar con regularidad.

### Antes de ensamblar:

Abra todos los materiales de embalaje.  
Asegúrese de tener en cuenta todas las piezas enumeradas. No utilice el producto si faltan piezas o si están dañadas o desgastadas.  
Asegúrese de que haya suficiente espacio, un área limpia y seca para el montaje y de que todas las herramientas necesarias estén a mano.

### Instrucciones de cuidado:

Para limpiar, límpielo con un paño limpio y húmedo y agua tibia con jabón. Seque con un paño limpio y seco.  
No utilice limpiadores a base de solventes, ya que pueden blanquear o dañar el producto.  
Nunca utilice estropajos, abrasivos ni limpiadores químicos. Nunca utilice una manguera a presión para lavar el producto.  
Recomendamos llevar el producto al interior o usar fundas para muebles para proteger la hamaca cuando no esté en uso. Durante las inclemencias del tiempo y los meses de invierno, el producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco. Antes de guardarlo, asegúrese de que el producto esté limpio y seco.  
Nunca ponga objetos afilados en contacto con la tela de la hamaca.

## ITALIANO

### Avvertenze:

Questo prodotto è progettato per un massimo di 450 libbre/205 kg. Non superare la capacità di peso. Non salire sul prodotto. Utilizzare e montare solo in un'area pulita e sgombra. Tenere le parti piccole fuori dalla portata dei bambini. Ispezionare e stringere regolarmente tutti gli accessori o le cinghie di sospensione.

### Prima del montaggio:

Disimballare tutti i materiali di imballaggio

Assicurarsi che tutte le parti elencate siano state prese in considerazione. Non utilizzare il prodotto se le parti sono mancanti, danneggiate o usurate. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio, un'area pulita e asciutta per il montaggio e che tutti gli utensili necessari siano a portata di mano.

### Istruzioni per la cura:

Per pulire, strofinare con un panno pulito e umido e acqua calda e sapone. Asciugare con un panno pulito e asciutto.

Non utilizzare detergenti a base di solventi poiché possono sbiancare o danneggiare il prodotto.

Non utilizzare mai pagliette, abrasivi o detergenti chimici. Non utilizzare mai un tubo a pressione per lavare il prodotto.

Si consiglia di portare il prodotto all'interno o di utilizzare coperture per mobili per proteggere l'amaca quando non è in uso. In caso di maltempo e nei mesi invernali, il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto. Prima di riporlo, assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto.

Non mettere mai oggetti appuntiti a contatto con il tessuto dell'amaca.

## NEDERLANDS

### Waarschuwingen:

Dit product is bedoeld voor maximaal 450 lbs/205 kg. Overschrijd het draagvermogen niet.

Ga niet op het product staan. Gebruik en monteer het alleen in een schone en open ruimte. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

Controleer en draai alle ophangbevestigingen of banden regelmatig vast.

### Voor montage:

Pak alle verpakkingsmaterialen uit

Zorg ervoor dat alle genoemde onderdelen aanwezig zijn. Gebruik het product niet als onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of versleten zijn.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is, een schone, droge plek voor de montage en dat alle benodigde gereedschappen bij de hand zijn.

### Onderhoudsinstructies:

Om schoon te maken, veegt u het af met een schone, vochtige doek en warm sop. Veeg het droog met een schone, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze het product kunnen bleken of beschadigen.

Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Gebruik nooit een hogedrukreiniger om het product te wassen.

We raden aan om het product binnen te brengen of meubelhoezen te gebruiken om de hangmat te beschermen wanneer deze niet in gebruik is. Tijdens slecht weer en in de wintermaanden moet het product op een koele, droge plaats worden bewaard. Zorg ervoor dat het product schoon en droog is voordat u het opbergt.

Breng nooit scherpe voorwerpen in contact met de hangmatstof.

## POLSKI

### Ostrzeżenia:

Ten produkt jest przeznaczony do maksymalnego obciążenia 450 funtów/205 kg. Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi.

Nie stawaj na produkcie. Używaj i montuj wyłącznie w czystym i przejrzystym miejscu. Trzymaj małe części poza zasięgiem dzieci. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie elementy mocujące lub paski.

### Przed montażem:

Rozpakuj wszystkie materiały opakowaniowe

Upewnij się, że wszystkie wymienione części są uwzględnione. Nie używaj produktu, jeśli brakuje części, są uszkodzone lub zużyte.

Upewnij się, że jest dużo miejsca, czyste, suche miejsce do montażu i wszystkie niezbędne narzędzia są pod ręką.

### Instrukcje opieki:

Aby wyzczyścić, przetrzyj czystą, wilgotną ściereczką i ciepłą wodą z mydłem. Wytrzyj do sucha czystą, suchą ściereczką.

Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą wybielić lub uszkodzić produkt.

Nigdy nie używaj szorowarek, środków ściernych ani środków czyszczących chemicznych. Nigdy nie używaj węży ciśnieniowego do mycia produktu.

Zalecamy wnoszenie produktu do środka lub stosowanie pokrowców na meble w celu ochrony hamaka, gdy nie jest używany. Podczas złej pogody i zimowych miesięcy produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest czysty i suchy.

Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu ostrych przedmiotów z tkaniną hamaka.

## SVENSKA

### Varningar:

Denna produkt är avsedd för maximalt 450 lbs/205 kg. Överskrid inte viktkapaciteten.

Stå inte på produkten. Använd och montera endast på ett rent och klart ställe. Förvara små delar utom räckhåll för barn. Inspektera och dra åt alla hängande beslag eller remmar regelbundet.

### Innan montering:

Packa upp allt förpackningsmaterial

Se till att alla listade delar beaktas. Använd inte produkten om delar saknas, är skadade eller slitna.

Se till att det finns gott om utrymme, en ren, torr plats för montering och att alla nödvändiga verktyg finns till hands.

### Skötselråd:

För att rengöra torka av med en ren, fuktig trasa och varmt tvålatten. Torka av med en ren, torr trasa.

Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom de kan bleka eller skada produkten.

Använd aldrig skurmedel, slipmedel eller kemiska rengöringsmedel. Använd aldrig en tryckslang för att tvätta produkten.

Vi rekommenderar att ta med produkten inomhus eller använda möbelöverdrag för att skydda hängmattan när den inte används. Under dåligt väder och vintermånaderna ska produkten förvaras på en sval och torr plats. Före förvaring, se till att produkten är ren och torr.

För aldrig vassa föremål i kontakt med hängmattans tyg.



# VIVERE®

### Vivere Europe B.V

www.vivereurope.com

info@vivereurope.com

+31 46 426 3555

### Vivere Outdoor UK Ltd.

www.vivereoutdoor.co.uk

info@vivereurope.com

+44 1227 64 71 17

## TERMINI, CONDIZIONI e GARANZIA

### Garanzia limitata di un anno

Vivere Ltd. ("Vivere") garantisce che per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto al dettaglio originale, questo prodotto sarà esente da difetti di materiale e lavorazione. Vivere, a sua discrezione, riparerà o sostituirà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto ritenuto difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione sarà effettuata con un prodotto o componente nuovo o rigenerato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione può essere effettuata con un prodotto simile di valore uguale o superiore. Questa è la tua garanzia esclusiva.

Questa garanzia è valida per l'acquirente al dettaglio originale dalla data dell'acquisto al dettaglio iniziale e non è trasferibile. Conserva la ricevuta di vendita originale. Per ottenere le prestazioni in garanzia è necessaria la prova d'acquisto. I rivenditori che vendono i prodotti Vivere non hanno il diritto di alterare, modificare o cambiare in alcun modo i termini e le condizioni della presente garanzia.

### Cosa non copre questa garanzia

Questa garanzia non copre lo scolorimento del prodotto, i danni causati da muffe, muffe o qualsiasi fonte esterna. Non copre la normale usura delle parti o i danni risultanti da uno dei seguenti: uso negligente o uso improprio del prodotto, uso commerciale del prodotto, uso contrario alle istruzioni di montaggio, riparazione o alterazione da parte di chiunque a meno che il servizio non sia stato autorizzato da Vivere. Inoltre, la garanzia danni non copre cause di forza maggiore, quali: incendi, inondazioni, uragani, tornado e qualsiasi forma di precipitazione: (es. pioggia, neve, grandine). La garanzia decade se il danno al prodotto deriva dall'uso di una parte diversa da una parte originale Vivere.

### Come ottenere il servizio di garanzia

Il prodotto deve essere in garanzia per poter usufruire del servizio di garanzia.

Se il tuo prodotto è difettoso ed è entro il periodo di garanzia, contattaci per ricevere un'autorizzazione al reso:

Per i prodotti acquistati nel  
**Unione Europea**, contattare:  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

Per i prodotti acquistati nel  
**Regno Unito**, contattare:  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17

Non restituire il prodotto a Vivere senza autorizzazione. Ti verrà chiesto di allegare un tag al prodotto che include il tuo nome, indirizzo, numero di cellulare e descrizione del problema. Includere una copia della ricevuta di vendita originale. Imballa accuratamente il prodotto e spedisci assicurato con corriere a tua scelta prepagato all'indirizzo di magazzino come indicato dal Team Vivere.

- Fare foto:** Scatta foto del/i prodotto/i difettoso/i, illustrando chiaramente l'area problematica a sostegno del tuo reclamo.
- Allega prova d'acquisto:** Fornire la prova originale della ricevuta di acquisto/vendita. Scansiona o fornisci una foto della prova d'acquisto e allegala alla tua richiesta insieme al tuo indirizzo completo, numero di telefono e una descrizione del problema.
- Invia via e-mail:** Invia la tua richiesta via e-mail a info@vivereurope.com
- Risposta:** Un rappresentante Vivere si metterà in contatto con te per risolvere il tuo reclamo il più rapidamente possibile.

Grazie per il tuo interesse per i nostri prodotti e speriamo che Vivere possa ispirare la tua vita all'aria aperta.

Cordiali saluti,

**Il Team di Vivere**



Vivere Europe B.V  
www.vivereeurope.com  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

Vivere Outdoor UK Ltd.  
www.vivereoutdoor.co.uk  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17



Vivere Europe B.V  
www.vivereeurope.com  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

Vivere Outdoor UK Ltd.  
www.vivereoutdoor.co.uk  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17

## TÉRMINOS, CONDICIONES y GARANTÍA

### Garantía limitada de un año

Vivere Ltd. ("Vivere") garantiza que durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra minorista original, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Vivere, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, se puede hacer el reemplazo con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de la compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere comprobante de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los minoristas que venden productos Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

### Qué no cubre esta garantía

Esta garantía no cubre la decoloración del producto, daños causados por hongos, moho o cualquier fuente externa. No cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de montaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía por daños no cubre actos de Dios, tales como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación: (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía quedará anulada si el producto se daña como resultado del uso de una pieza que no sea una pieza genuina de Vivere.

### Cómo obtener el servicio de garantía

Su producto debe estar bajo garantía para obtener el servicio de garantía. Si su producto es defectuoso y está dentro de su período de garantía, contáctenos para recibir una autorización de devolución:

Para productos comprados en el  
**Unión Europea**, contacto:  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

Para productos comprados en el  
**Reino Unido**, contacto:  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17

No devuelva el producto a Vivere sin autorización. Se le indicará que adjunte una etiqueta al producto que incluya su nombre, dirección, número de teléfono móvil y descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Embale cuidadosamente el producto y envíelo asegurado por el transportista de su elección prepago a la dirección del almacén según lo indique el Equipo Vivere.

1. **Tomar fotos:** Tome fotografías de los productos/piezas defectuosos, que ilustren claramente el área del problema para respaldar su reclamo.
2. **Adjuntar comprobante de compra:** Provide the original proof of purchase/sales receipt. Scan or provide a photo of the proof of purchase and submit it with your claim along with your full address, phone number, and a description of the issue.
3. **Enviar por correo electrónico:** Envíe su reclamo por correo electrónico a info@vivereurope.com
4. **Respuesta:** Un representante de Vivere se comunicará con usted para resolver su reclamo lo más rápido posible.

Gracias por su interés en nuestros productos y esperamos que Vivere pueda inspirar su vida al aire libre. El más cálido saludo,

*El Equipo Vivere*

## TERMS, CONDITIONS, and WARRANTY

### Limited One Year Warranty

Vivere Ltd. ("Vivere") warrants that for a period of one (1) year from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

### What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source. It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use of misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.

### How to Obtain Warranty Service

Your product must be under warranty in order to obtain warranty service. If your product is defective and is within your warranty period, contact us in order to receive a return authorization:

For Products Purchased in the  
**European Union**, contact:  
info@vivereurope.com  
+31 46 426 3555

For Products Purchased in the  
**United Kingdom**, contact:  
info@vivereurope.com  
+44 1227 64 71 17

Do not return product to Vivere without authorization. You will be directed to attach a tag to the product that includes your name, address, mobile telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send insured by carrier of your choice prepaid to the warehouse address as directed by the Vivere Team.

1. **Take Photos:** Take photos of the defective product(s)/part(s), clearly illustrating the problem area to support your claim.
2. **Attach Proof of Purchase:** Provide the original proof of purchase/sales receipt. Scan or provide a photo of the proof of purchase and submit it with your claim along with your full address, phone number, and a description of the issue.
3. **Submit via Email:** Email your claim to info@vivereurope.com
4. **Response:** A Vivere representative will correspond with you to resolve your claim as quickly as possible.

Thank-you for your interest in our products and we hope Vivere can inspire your outdoor living. Warmest Regards,

*The Vivere Team*



Vivere Europe B.V  
www.vivereeuropa.com  
info@vivereeuropa.com  
+31 46 426 3555

Vivere Outdoor UK Ltd.  
www.vivereoutdoor.co.uk  
info@vivereeuropa.com  
+44 1227 64 71 17

## BEDINGUNGEN, BEDINGUNGEN und GARANTIE

### Begrenzte einjährige Garantie

Vivere Ltd. („Vivere“) garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Vivere repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder eine Komponente des Produkts, die während der Garantiezeit als defekt befunden wird. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann es durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzt werden. Dies ist Ihre exklusive Garantie.

Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer ab dem Datum des Erstkaufs im Einzelhandel und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg auf. Der Kaufbeleg ist erforderlich, um die Garantieleistung zu erhalten. Einzelhändler, die Vivere-Produkte verkaufen, sind nicht berechtigt, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern, zu modifizieren oder in irgendeiner Weise zu ändern.

### Was diese Garantie nicht abdeckt

Diese Garantie deckt keine Verfärbung des Produkts, Schäden durch Schimmel, Schimmel oder andere externe Quellen ab. Sie deckt nicht den normalen Verschleiß von Teilen oder Schäden ab, die aus einem der folgenden Gründe resultieren: fahrlässige Verwendung oder Missbrauch des Produkts, gewerbliche Verwendung des Produkts, Verwendung entgegen der Montageanleitung, Reparatur oder Änderung durch Dritte, es sei denn, der Service wurde autorisiert von Lebendig. Darüber hinaus deckt die Schadensgarantie keine höhere Gewalt ab, wie z. B.: Feuer, Überschwemmung, Hurrikane, Tornados und jede Form von Niederschlag: (z. B. Regen, Schnee, Hagel). Die Garantie erlischt, wenn Schäden am Produkt durch die Verwendung eines anderen Teils als eines Originalteils von Vivere entstanden sind.

### So erhalten Sie Garantieleistungen

Ihr Produkt muss unter Garantie stehen, um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können. Wenn Ihr Produkt defekt ist und sich innerhalb Ihrer Garantiezeit befindet, kontaktieren Sie uns, um eine Rücksendegenehmigung zu erhalten:

Für Produkte, die im  
**Europäische Union:**  
info@vivereeuropa.com  
+31 46 426 3555

Für Produkte, die im  
**Vereinigtes Königreich Großbritannien:**  
info@vivereeuropa.com  
+44 1227 64 71 17

Senden Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung an Vivere zurück. Sie werden angewiesen, ein Etikett an dem Produkt anzubringen, das Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Mobiltelefonnummer und eine Beschreibung des Problems enthält. Legen Sie eine Kopie des Original-Kaufbelegs bei. Verpacken Sie das Produkt sorgfältig und senden Sie es versichert per Spediteur Ihrer Wahl vorausbezahlt an die vom Vivere-Team angewiesene Lageradresse.

1. **Fotos machen:** Machen Sie Fotos von den defekten Produkten/Teilen und stellen Sie den Problembereich klar dar, um Ihren Anspruch zu untermauern.
2. **Kaufbeleg beifügen:** Legen Sie den Original-Kaufbeleg/Kaufbeleg vor. Scannen Sie den Kaufbeleg oder stellen Sie ein Foto davon zur Verfügung und reichen Sie ihn zusammen mit Ihrer vollständigen Adresse, Telefonnummer und einer Beschreibung des Problems bei Ihrer Reklamation ein.
3. **Per E-Mail einreichen:** Senden Sie Ihren Anspruch per E-Mail an info@vivereeuropa.com
4. **Antwort:** Ein Vivere-Vertreter wird mit Ihnen korrespondieren, um Ihren Anspruch so schnell wie möglich zu lösen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und wir hoffen, dass Vivere Ihr Leben im Freien inspirieren kann.  
Wärmste Grüße,

**Das Vivere-Team**



Vivere Europe B.V  
www.vivereeuropa.com  
info@vivereeuropa.com  
+31 46 426 3555

Vivere Outdoor UK Ltd.  
www.vivereoutdoor.co.uk  
info@vivereeuropa.com  
+44 1227 64 71 17

## TERMES, CONDITIONS et GARANTIE

### Garantie limitée d'un an

Vivere Ltd. („Vivere“) garantit que pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué avec un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement pourra être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail d'origine à compter de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le ticket de caisse original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

### Ce que cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure, la moisissure ou toute autre source externe. Elle ne couvre pas l'usure normale des pièces, ni les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification par quiconque sauf si le service a été autorisé par Vivere. De plus, la garantie contre les dommages ne couvre pas les cas de force majeure, tels que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toute forme de précipitation : (c.-à-d. pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si des dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce d'origine Vivere.

### Comment obtenir un service de garantie

Votre produit doit être sous garantie afin d'obtenir le service de garantie. Si votre produit est défectueux et se trouve dans votre période de garantie, contactez-nous afin de recevoir une autorisation de retour :

Pour les produits achetés dans le  
**Info Européenne,** contacter:  
info@vivereeuropa.com  
+31 46 426 3555

Pour les produits achetés dans le  
**Royaume-Uni,** contactez:  
info@vivereeuropa.com  
+44 1227 64 71 17

Ne retournez pas le produit à Vivere sans autorisation. Vous serez invité à attacher une étiquette au produit qui comprend votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone portable et la description du problème. Joignez une copie du reçu de vente original. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le assuré par le transporteur de votre choix, port payé, à l'adresse de l'entrepôt indiquée par l'équipe Vivere.

1. **Prendre des photos:** Take photos of the defective product(s)/part(s), clearly illustrating the problem area to support your claim.
2. **Joindre la preuve d'achat:** Prenez des photos du ou des produit(s)/pièce(s) défectueux(s), illustrant clairement la zone problématique pour étayer votre réclamation.
3. **Soumettre par e-mail:** Envoyez votre réclamation par e-mail à info@vivereeuropa.com
4. **Réponse:** Un représentant de Vivere correspondra avec vous pour résoudre votre réclamation le plus rapidement possible.

Merci de votre intérêt pour nos produits et nous espérons que Vivere pourra inspirer votre vie en plein air.  
Chaleureuses salutations,

**L'Équipe de Vivere**